





腊工專用機字型

LEKTRO WAXER

No.0552 110V-120V / 2A
0553 220V-240V / 1A



規格：

尺 寸：5-11/16" (W) X 4-1/8" (D) X 3" (H)

最高溫度：250°C

淨 重：1.1kg

附件：電熱筆線 1 條、筆頭 1 組 (4 支)、保險絲 1 個。

安裝說明：

1. 將電熱筆線插入主機插座。
2. 將電源線插入適用電源。
3. 筆頭之組裝。
 - 3-1 選擇所需之筆頭種類。
 - 3-2 筆頭裝入卡式電熱管。
 - 3-3 用手鉗調整筆頭之鬆緊。
4. 開啓電源至 "ON" 處 (往上)。
5. 旋轉溫控鈕至所需溫度。
6. 等到筆頭溫度升高後即可作業。

注意事項：

1. 因電熱筆會耗損，在不用時，請將電源開關關閉，以保電熱筆之使用壽命。
2. 筆頭務必完全插入並夾緊之，以利導熱，並可防止電熱筆燒壞。
3. 更換筆頭時，請先加熱後再小心順向拔出，以免將內部接線拉斷毀損。**注意：筆頭會燙手！**
4. 電熱筆之加熱處不能有腊殘留，以免電熱筆之壽命縮短。